



Параметр	Одиниці	Налаштування	За замовчуванням	Межах
T_TOT	хвилини	Таймер самознищення	30	10:900
P1	рівень	Чутливість Виявлення Обертання Моторів	45	10:200
S1	секунди	Час Виявлення Обертання Моторів	3	1:30
P2	рівень	Чутливість Виявлення Польоту	150	50:500
S2	секунди	Час Виявлення Польоту	1	1:30
T1	секунди	Затримка від Виявлення Польоту до Озброєння	30	0:600
P4	рівень	Сила Удару	4000	2000:7900
P5	мілісекунди	Час виявлення удару	10	2:40
B0	логічне	Дозвіл повертатись в стан 10	1	0:1
B1	логічне	Обхід Виявлення Моторів	0	0:1
B2	логічне	Обхід Виявлення Польоту	0	0:1
B3	логічне	Ігнорувати Затримку T1	0	0:1
B4	логічне	Ігнорувати Виявлення Удару	0	0:1
B5	логічне	Нічний Режим (стан 35, 39, 40, 50)	0	0:1
V_ARM	1/10 вольт	Вольтаж Озброєння	60	40:140
B_ORIDE	логічне	Дозволити Негайне Включення Озброєного Стану	0	0:1
T_ORIDE	секунди	Час від Включення до Озброєного Стану	5	0:65535

Статус Світлодіод		
Стан	Зелений Світлодіод	Червоний Світлодіод
10	2 блимає, потім пауза	див. примітку 1
20	середнє блимання	вимкнено
30	швидке блимання	вимкнено
34	3 блимає, потім пауза	див. примітку 1
35	безперервно горить	вимкнено
40	повільне блимання	повільне блимання
50	вимкнено	швидке блимання
вибухнути	вимкнено	вимкнено

див. примітку 1: Червоний світлодіод не горить. Якщо батарея розряджена, тоді червоний світлодіод збігається із зеленим.